

取扱説明書 洗浄機

品番: #21110000 型式: 5230TR



●組立方法、及び操作方法

- ①4, ランスホルダー(刻印R)、35, ガンホルダー(刻印L)を溝にはめ込んで下さい(図1参照)。
- ②25,スイッチをOFFにして下さい(図2参照)。
- ③給水ホースにクイックカプラーを取り付け、インレットアダプターにクイックカプラーを接続して下さい(図3参照)。
- ④49,ターボランスの凸部を48,ストップガンの凹部に合わせて奥まで差し込み、時計回転方向に回して、48,ストップガンに接続して下さい(図4参照)。
- ⑤28, エクステンションホースのL型のプラグを、本体中央のネジ部に差し込んで、確実にねじ込んで下さい。そして、他端のプラグを、38, ホースリール中央のネジ部に差し込んで、確実にねじ込んで下さい(図5参照)。
- ⑥給水ホースを蛇口に差し込み、水を出して下さい(図6参照)。
- ⑦48,ストップガンの引き金を引き、内部に溜まったエアを出して下さい(図7参照)。
- ⑧48, ストップガンの引き金を戻し、25, スイッチをONにして下さい(図8参照)。本体(ポンプ)に水が満たされるまで、ポンプが作動します。水で満たされるとポンプは停止します。
- ⑨48、ストップガンの引き金を引くとポンプが作動し、水を吐出する事が出来ます。
- ⑩49,ターボランス先端の手前側のダイヤルを回すと水量調整 (+側に回すと水量が多く、-側に回すと水量が少なくなります。)、 先端側を回すと噴射形状 (ジェット、扇状)の調整が出来ます (図9参照)。
- ①27,洗剤タンクの26,蓋を取り外し、洗剤を注入して下さい。続いて、水量調節ダイヤルを「-」側に回して、48,ストップガンの引き金を引いて下さい。水道水と洗剤が混ざって吐出されます。「+」側に回した状態では、洗剤を吸い上げる事が出来ません。作業終了後は、洗剤を洗浄する為、洗剤タンクに真水を5リットル程度入れ、「-」側にダイヤルを回して、1分程度作動させて下さい(図10参照)。
- ⑫49、ターボランスのノズルが詰まった場合は、51、ニードルを使用して原因を除去して下さい(図11参照)。
- ⑬16,フィルターが詰まった場合は、インレットアダプターを取り外し、確実に洗浄して下さい(図12参照)。
- ・銀作業終了後、25,スイッチをOFFにして水道の蛇口を閉め、20秒間程度ガンを握り、ホース内部の圧力を抜いて下さい。
- 15使用しない時は、48,ストップガンの引き金のレバーを「TRIGGER LOCK」にはめ込んで、不意に引き金を引けない様にして下さい。
- ⑩38,ホースリールのハンドルは、折りたたみ可能です。未使用時は、ハンドルを折りたたんで下さい。
- ※⑫⑬のメンテナンスは、25,スイッチをOFFにして、ホース内部の圧力を抜いてから作業して下さい。





部品番号	部品名称	部品番号	部品名称	部品番号	部品名称
1	ハンドルホルダー	1 9	ケース	3 7	ネジ
2	ケース	2 0	プレート	3 8	ホースリール
3	ワイヤー掛け	2 1	ホースカバー	3 9	ネジ
4	ランスホルダー	2 2	チューブ	4 0	ネジ
5	ネジ	2 3	チューブ	4 1	ハンドル
6	ワイヤーラック	2 4	フィルター	4 2	ハンドル
7	ホイルキャップ	2 5	スイッチ	4 3	ネジ
8	タイヤ	2 6	蓋	4 4	ハンドル
9	ネジ	2 7	洗剤タンク	4 5	ネジ
1 0	ガンストック	2 8	エクステンションホース	4 6	差込プラグ
1 1	セパレートボード	2 9	ネジ	4 7	電源コード
1 2	ジャケット	3 0	スイッチケース	4 8	ストップガン
1 3	クリップカバー	3 1	電源スイッチ	4 9	ターボランス
1 4	ネジ	3 2	Oリング	5 0	洗浄ホース
1 5	ホースカバー	3 3	スタッフ	5 1	ニードル
1 6	フィルター	3 4	スイッチケース	5 2	カプラー
1 7	ラバーバンド	3 5	ガンホルダー	5 3	黒色ケース
1 8	ポンプ	3 6	ネジ		


カーボンブラシの交換方法

- ①約100時間の使用で、ポンプのモ **-ター部分のカーボンブラシを交換**して下さい。モーター破損の原因になります。
- ②25,スイッチをOFFにして、46,差込プラグをコンセントから抜き、給水ホースを蛇口から外して、水を抜いてから作業 をして下さい。
- ③9, ネジを緩めて、2, ケースから19, ケースを取り外して下さい。

- ④11,セパレートボードを取り外して下さい。 ⑤18,ポンプ上部の53,黒色ケースを、18,ポンプから引き抜いて下さい。 ⑥白色カバーを18,ポンプから引き抜いて下さい。白色カバーは、爪4本でポンプ上部のモーターに固定されています。マイナ スドライバーを使用して、爪をモーターから浮かせながら引き抜いて下さい(図13参照)。
- ⑦2ケのカーボンブラシを、上部の爪を押さえながらモーターから引き抜いて下さい(図14参照)。
- ⑧カーボンブラシからコネクター(配線)を取り外して下さい。コネクターは、三角の爪を押さえながら引き抜いて下さい(図1 5 参照)。
- ⑨新しいカーボンブラシを使用して、分解と逆の手順で組み立てて下さい。







4, 注意事項

△警告(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重症を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品の49、ターボランスを人や動物、コンセントに向けて使用しないで下さい。
- ②48, ストップガンは反動があるので確実に握って下さい。
- ③27、洗剤タンクに、揮発性物質、シンナー、ベンジン、ガソリン等は絶対に入れないで下さい。
- ④47、電源コードやホースに破損がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑤本商品を横倒しにして使用しないで下さい。必ず、平らな路面で使用して下さい。
- ⑥カーボンブラシは、当社純正品を使用して下さい。
- ⑦本商品の改造は、絶対にしないで下さい。本来の能力が、発揮出来なくなる恐れがあります。
- ⑧本商品は、使用前に必ずエア抜き作業を行なって下さい。
- ⑨50,洗浄ホース、及び47,電源コードの延長はしないで下さい。
- ⑩本商品の電源電圧はAC100V(50/60Hz)、消費電力は1800W(最大)です。電気工事の専門業者に依頼して、専用の20A用の漏電ブレーカー、並びに「125V 20A」コンセントを設置して下さい。又、設置したコンセントで、本商品を単独で使用して下さい。
- ⑪素足のまま洗浄作業をしないで下さい。漏電時に感電の恐れがあります。
- ②付近に可燃性物質が無く火災予防上、安全な場所で使用して下さい。
- ③雨が掛かる場所や、雷が鳴っている時は、使用しないで下さい。
- ⑭不安定な足場での作業や、無理な姿勢での作業は、危険ですので止めて下さい。
- ⑤過労、病気、飲酒等の影響で作業に集中出来ない人は、本機を使用しないで下さい。

▲注意(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を使用しない時は、必ず水道蛇口から給水ホースを取り外し、内部の水を抜いて下さい。
- ②本商品は、直射日光の当たらない室内で保管して下さい。
- ③本商品に、異常、破損がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ④本商品が汚れた場合は、シンナーやベンジン等は使用せず、中性洗剤等を使用して、柔らかい布で拭いて下さい。
- ⑤井戸水や温泉等の成分が混ざっている水道では、使用しないで下さい。
- ⑥16,フィルターは、定期的に清掃して下さい。
- ⑦25,スイッチをONにしたまま、電源コードを抜かないで下さい。
- ⑧48,ストップガンの引き金を故意にロックした状態で、使用しないで下さい。本商品破損の原因になります。
- ⑨洗浄機内部を洗浄したり、水を入れないで下さい。
- ⑩50,洗浄ホースに穴が開いた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑪16,フィルターを取り外した状態で使用しないで下さい。
- 22子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。
- (3)空運転は絶対にしないで下さい。
- ⑤使用中に異音、異臭、振動が発生した時は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥48,ストップガンと49,ターボランスの吐出口を覗きこまないで下さい。
- の周囲の安全を確認し、作業関係者以外は、作業する場所に近付けさせないで下さい。